

Información adicional sobre nuestros pasamanos

Ayuda para calcular la longitud correcta del pasamanos	2
Variantes de los pasamanos de gran longitud	3



Ayuda para calcular la longitud correcta del pasamanos

Para calcular la longitud neta del pasamanos (la llamada «longitud de corte») en pasamanos a los que se van a añadir codos o extremos, necesitas las siguientes medidas:

1. El $\varnothing$ del pasamanos en mm
2. La medida exterior del codo («radio del codo hasta el canto exterior»)


Ten en cuenta además lo siguiente:

- Con madera de $\varnothing 40$, $\varnothing 42$ y $\varnothing 45$ mm: medida exterior del codo de $90^\circ = 90$ mm (diámetro del círculo 180 mm)
- Con madera de $\varnothing 50$ mm: medida exterior del codo de $90^\circ = 100$ mm (diámetro del círculo 200 mm)

Distancia a la pared de los soportes hasta el centro del pasamanos:

- Modelo 01: aprox. 76 mm
- Modelo 02: aprox. 76 mm
- Modelo 04: aprox. 82 mm
- Modelo 05: aprox. 77 mm

Especificación:





Variantes de los pasamanos de gran longitud

Especificación:

Variantes de los pasamanos de gran longitud

